



Wie wird gemessen? Rollo in PVC-Kassette (geklebt).

Um für Sie ein perfektes Rollo anzufertigen, müssen wir die folgenden Maße Ihres Fensters kennen:

Bestellbreite:

Bei der Bestellung sollten Sie uns **den Abstand zwischen der äußeren Kante der linken Fensterglasleiste und der äußeren Kante der rechten Fensterglasleiste** angeben. Die von Ihnen angegebene Breite entspricht der Gesamtbreite des Rollos einschließlich der Seitenkappen.

Bestellhöhe:

Bei der Bestellung sollten Sie uns **den Abstand zwischen der unteren Kante der unteren Fensterglasleiste und dem oberen Rand des Fensterflügels** angeben.

