



Wie wird gemessen? Rollo in PVC-Kassette (verschraubt).

Um für Sie ein perfektes Rollo anzufertigen, müssen wir die folgenden Maße Ihres Fensters kennen:

Bestellbreite:

Breite 1 – Bei der Bestellung sollten Sie uns **die Breite des Fensters zusammen mit Fensterglasleisten** angeben, d.h. den Abstand zwischen der **äußeren Kante der linken Fensterglasleiste und der äußeren Kante der rechten Fensterglasleiste**. Die von Ihnen angegebene Breite entspricht der Gesamtbreite des Rollos einschließlich der Seitenkappen.

Breite 2 – Bei der Bestellung sollten Sie uns auch **die lichte Breite der Fensterscheibe** angeben. Die lichte Breite der Fensterscheibe ist der Abstand zwischen der linken und der rechten Scheibendichtung.

Bestellhöhe:

Bei der Bestellung sollten Sie uns **die Höhe des Fensters zusammen mit Fensterglasleisten** angeben, d.h. den Abstand zwischen der **unteren Kante der unteren Fensterglasleiste und der oberen Kante der oberen Fensterglasleiste**.

