




Einbauposition der Federn



Die Drehrichtung der Feder wird durch das Ende des Drahtes bestimmt. Drehen Sie die Feder in die gleiche Richtung, in die das Drahtende zeigt.

Aufziehen der Federn - rote Feder



Aufziehen der Federn - blaue Feder

