

Montageanleitung

Zweifunktions-Plissee-Rollo

SEITE

2

Lieferumfang

3-4

Montage in die Glasleiste

5-6

Montage auf den Fensterflügel








7-8

Nicht invasive Montage

Im Lieferumfang sind enthalten:


1. Halter typ A.
 2. Halter typ B.
 3. Halter typ C.
 4. Schrauben.
 5. Montageschablone (für Halterungen Typ A).
- Die Art des Halters hängt von der konkreten Bestellung ab; im Paket befinden sich Halterungen, die der gewählten Montageart entsprechen.

Achtung! Diese rechteckigen Halterungen sind an den Enden der Schnüre befestigt.




Montage an der Glasleiste. Montage an der äusseren Glasleiste. Montage Klemmträger.







Montage plissee - Halter typ A.




Vorbereitung zur Montage des beweglichen Rinnenhalters Typ A:

Die anzuschraubenden Elemente befinden sich in den rechteckigen Halterungen am Ende der Schnüre und müssen vor der Montage herausgenommen werden.








Montage plissee - Halter typ B.



Vorbereitung zur Montage des beweglichen Rinnenhalters Typ B:


Vor dem Anschrauben des Halters muss die Abdeckung entfernt und nach dem Anschrauben wieder aufgesetzt werden.







Montage plissee - Halter typ C.



Montage Halter C.

