

Wie wird gemessen?

Raffrollo

SEITE

- 02** Montage an der Decke, an der Wand oder in der Fensternische
- 03** Nicht invasive Montage am Fenster



Wie wird gemessen? Raffrollo. Montage an der Decke, an der Wand oder in der Fensternische.

Raffrollos bieten wir in zwei Montagearten an, was zwei verschiedene Messmethoden bedeutet.

1. Montage an der Decke, an der Wand oder in der Fensternische (mit verschraubten Haltern).

Bestellbreite:


– Bei der Bestellung ist die geplante Gesamtbreite des Raffrollos anzugeben.

Bestellhöhe:

– Bei der Bestellung ist die geplante Gesamthöhe des Raffrollos anzugeben.

Bei der Angabe der Bestellhöhe, beachten Sie bitte, dass das Raffrollo, wenn es ganz nach oben gezogen wird, hängt oben etwa 20 cm herab.

Gesamthöhe,
die für die Preisberechnung
und Bestellung erforderlich
ist.



Gesamtbreite,
die für die Preisberechnung
und Bestellung erforderlich ist.



Raffrollos bieten wir in zwei Montagearten an, was zwei verschiedene Messmethoden bedeutet.

2. Nicht invasive Montage am Fenster (mit nicht invasiven Haltern / Klemmträgern).

Bestellbreite:

– Bei der Bestellung muss der Abstand von der Außenkante der linken Glasleiste bis zur Außenkante der rechten Glasleiste angegeben werden.

Bestellhöhe:

– Bei der Bestellung muss der Abstand von der Außenkante der unteren Glasleiste bis zur oberen Kante des Fensterflügels angegeben werden.

Bei der Angabe der Bestellhöhe, beachten Sie bitte, dass das Raffrollo, wenn es ganz nach oben gezogen wird, hängt oben etwa 20 cm herab.

